

佐伯区民文化センター ホール舞台設備

品名	規格	数量	保管場所	品名	規格	数量	保管場所					
演台	W150 cm×L75 cm×H90 cm	1	舞台下手	人形立	6尺	20	下手Fr					
司会台	W50 cm×L35 cm×H100 cm	1	舞台下手		3尺	10						
花台	W40 cm×L40 cm×H66 cm	1	舞台下手	つかみ		80	舞台奥					
メクリ台	5尺×1尺4寸	1	上手倉庫	ガチ		30						
舞台机	180 cm×60 cm	15	舞台下手	指揮者台 譜面台	120 cm×88 cm×15 cm	1	上手倉庫					
	180 cm×60 cm キャスター付	5	ロビー			1	上手倉庫					
椅子		80	舞台	譜面台	譜面灯取り付け可 折りたたみ	10 60	倉庫					
平台 H=4寸	6尺×6尺	6	舞台奥	バス椅子		6	上手Fr					
	4尺×6尺	15	舞台奥	所作台	3尺×12尺	25	倉庫					
	3尺×6尺	25	ロビー		3尺×9尺							
	4尺×8尺	4	舞台奥	木仕木	6尺	20	上手					
	3尺×3尺	2	舞台奥	毛氈	1間×4間 1間×2間	4 8	舞台奥					
変形平台 H=4寸	4尺用2段(上手・下手) 6尺用1段(上手・下手)	各2 各1	奈落	赤座布団	1.8尺×6尺	12	上手Fr					
けこみ	0.7尺×6尺	18	舞台奥	金屏風	6曲(一双)(H)8尺	1式	舞台袖					
	0.7尺×4尺	2		上敷	3尺×9間 3尺×4.5間 3尺×2間	2 2 8	ステージ 倉庫 ステージ					
	1.0尺×6尺	8		地がすり	9間×3.5間 グレー	1	上手Fr					
	1.0尺×4尺	2		紗幕	60尺×26尺 白	1	上手Fr					
	1.1尺×6尺	8		高所 作業台	ハセガワ TL-7-3.5	1	ステージ					
	1.1尺×4尺	2		ピアノ	ヤマハCF 背付椅子2 ベンチ椅子1	1	ピアノ庫					
	1.4尺×6尺	8		開き足	旗	国旗・市旗・区旗 88 cm×133 cm	各1	下手階段				
	1.4尺×4尺	2							雑壇用 階段	(W)4尺×(H)1.4尺× (D)2尺 (0.7尺上がり2段)	2	舞台上手
	2.1尺×6尺	8										
	2.1尺×4尺	2										
	2.8尺×6尺	7										
	2.8尺×4尺	2										
	箱馬	0.6尺×1尺×1.1尺		50	舞台奥	移動式 スクリーン	155 cm×222 cm	1	上手綱元			
木台	0.3尺×0.3尺×1尺	40	舞台奥									