

佐伯区民文化センター スタジオ照明設備

2009/4/1

調光卓	東芝製(固定パッチ)					
	セレクトスイッチあり(OFF、FULL、F、M1、M2)					
	B01～3、UH1～3、LH1～3、F1～3、FC1～4、S1～9(S1=AL1、S2=AL2)					

種類		形状	型番	台数	場所	備考
センターフォロースポット		700W	XPS - 700SR	1		クセノン
アップーホリゾントライト	UH 3回路 (コンセントなし)	200W	3色(72/63/22)	各9		
ローホリゾントライト	LH 3回路 (C型3口)	150W	3色(72/59/22)	各9	舞台奥	
ボーダーライト	B0 3回路 (コンセントなし)	200W	3色(W/78/72)	各9		
サスペンションライト	1S 9回路 (T型18口)	500Wフレネル	FQ - 500	12		
		500W平凸	CSQ - 500	3		
シーリングライト	CL 6回路 (T型12口)	1kW平凸	CSQ - 1000	12		
フットライト	F 3回路 (C型3口)	60W	3色(72/78/W)	各12	舞台奥	
天反	AL 2回路 前、後-各1回路	300W	QCD	12		
可搬機材	スポットライト	500W平凸	CSQ - 500	5	舞台奥	